

Data da última revisão: 03/2013

DEFINIÇÃO

VEDBEM COZINHA E BANHEIRO é um impermeabilizante flexível a base de cimentos especiais modificados com polímeros acrílicos de excelente qualidade.

VEDBEM COZINHA E BANHEIRO é fácil de aplicar e proporciona economia de tempo e mão de obra. Não precisa de proteção mecânica, portanto pode receber acabamento cerâmico direto.

APLICAÇÕES

- Áreas frias (banheiros, cozinhas, lavabos e lavanderias)
- Construções a seco (*drywall*)
- Sacadas/varandas
- Alicerces

VANTAGENS

- Mais prático: não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto
- Flexível: resiste a fissuras e movimentações da superfície
- Aplicação fácil como pintura
- Aprovado para uso em água potável
- Ecológico base d'água
- Perfeita combinação entre resistência e elasticidade

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. O local deve estar limpo, isento de partículas soltas, natas de cimento, resíduos de desmoldante, pedaços de madeira, pontas de ferro, etc.
2. Se o substrato for muito liso, lixe, escove ou faça um jateamento abrasivo.
3. Sempre umedeça a superfície antes de aplicar a primeira demão.

PREPARO DO PRODUTO

1. Coloque lentamente o componente B (pó) ao componente A (líquido) em um recipiente limpo e estanque.
2. Misture bem até obter uma consistência plástica. Havendo possibilidade, recomendamos um misturador de tintas de baixa rotação para melhor homogeneização
3. Mexa sempre durante a aplicação.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Áreas molháveis e construções a seco (drywall):

1. Antes do acabamento, trate todas as tabulações e canos passantes com **ELASTIQUE**. *
2. Aplique três demãos cruzadas de **VEDBEM COZINHA E BANHEIRO** sobre o contra-piso e, junto às paredes subindo 30 centímetros com intervalos entre demãos de 6 horas.
3. No box, aplique três demãos cruzadas sobre o emboço até dois metros de altura.
4. Em áreas sujeitas à movimentação, estruture os cantos, parede/piso, com a **TELA VEDATRINCA**** na segunda demão.
5. Para o acabamento ter uma boa aderência sobre a impermeabilização, utilize uma argamassa colante de assentamento.

Muros de arrimo:

1. Sobre a superfície regularizada aplique de três a quatro demãos de **VEDBEM COZINHA E BANHEIRO**.
2. Quando a área estiver sujeita a movimentação, estruture a segunda demão com a **TELA VEDATRINCA**** 1 x 50 m.
3. Aterros acima de 2 metros providenciar um sistema de drenagem.

Piscinas e reservatórios enterrados:(não sujeitos a lençol freático)

1. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia com um traço de 1:3.
2. Crie um rebaixo de aproximadamente 1 cm x 1 cm em torno dos dispositivos.
3. Sobre a superfície levemente umedecida, aplique a primeira demão de **VEDBEM COZINHA E BANHEIRO** aguardando sua total secagem.
4. Aplique a segunda demão de **VEDBEM COZINHA E BANHEIRO** estruturando com uma camada de **TELA VEDATRINCA** 1 x 50 m, sobrepondo 10 cm nas emendas.
5. Aplique mais uma ou duas demãos de **VEDBEM COZINHA E BANHEIRO** até atingir o consumo necessário e o recobrimento total da tela. Calafete os rebaixos dos dispositivos com **ELASTIQUE***.

6. Aguarde sempre a secagem da demão anterior. Intervalo de 6 horas.

7. Após a execução da impermeabilização, aguarde de três a cinco dias e realize o teste de estanqueidade por 72 horas, a fim de detectar eventuais falhas no processo.

Sacadas:

1. Regularize a superfície com argamassa de cimento e areia com caimento mínimo de 2% em direção aos coletores.
2. Crie um rebaixo de aproximadamente 1cm x 1cm em torno das tubulações.
3. Com a argamassa totalmente seca, calafete os rebaixos com o **ELASTIQUE***.
4. Aplique de três a quatro demãos cruzadas de **VEDBEM COZINHA E BANHEIRO** estruturando a segunda demão com a **TELA VEDATRINCA**** 1 x 50m. Suba com a impermeabilização 30 cm nas paredes, recubra muretas com até 60 cm e avance 30 cm para área interna do local a ser tratado. Intervalo de 6 horas entre demãos
5. Após o termino da aplicação a tela deve estar totalmente recoberta.

Alicerce:

1. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia.
2. Sobre a superfície regularizada e levemente umedecida, aplique de duas a três demãos cruzadas de **VEDBEM COZINHA E BANHEIRO** descendo no mínimo 30 cm nas laterais.
3. Após execução da alvenaria, suba com a impermeabilização 30cm nas paredes a partir do alicerce.

*selante de poliuretano da MACTRA

**tela de poliéster 0,25x5 m e 1 x50m da Mactra

PRECAUÇÕES DE USO

- A eficiência da **VEDBEM COZINHA E BANHEIRO** depende da qualidade da aplicação, como obedecer ao consumo citado e evitar falha na cobertura (buracos).
- Nunca adicione água ao produto.
- Utilize dentro de 2 horas.
- Mantenha ao abrigo do sol.
- Em reservatórios ou caixas de água, lave o local com detergente neutro antes da utilização.
- Para impermeabilização de lajes, utilize o **VEDATRINCA** com a **TELA VEDATRINCA**.

RENDIMENTO Aplicação	Número de demãos	Rendimento total
Áreas frias, muros de arrimo, sacadas, piscinas e reservatórios	3 a 4 demãos	3,5 kg / m ²
Alicerce	2 a 3 demãos	3,0 kg / m ²

Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br